

通道表

通道1	名称	数值	描述
[CH1]	X轴	0-255	0-540度
[CH2]	X轴微调	0-255	0-2度
[CH3]	Y轴	0-255	0-270度
[CH4]	Y轴微调	0-255	0-1度
[CH5]	XY速度	0-255	由快到慢
[CH6]	调光	0-255	0-100%调光
[CH7]	频闪	0-3	关光
		4-99	由慢到快脉冲频闪
		100-149	由慢到快渐开频闪
		150-199	由慢到快渐关频闪
		200-249	由慢到快随机频闪
		250-255	开关
[CH8]	色盘	0-9	白光
		10-19	颜色1
		20-29	颜色2
		30-39	颜色3
		40-49	颜色4
		50-59	颜色5
		60-69	颜色6
		70-79	白光+颜色1
		80-89	颜色1+颜色2
		90-99	颜色2+颜色3
		100-109	颜色3+颜色4
		110-119	颜色4+颜色5
		120-129	颜色5+颜色6
		130-139	颜色6+白光
		140-191	由快到慢反向流水
		192-255	由慢到快正向流水
[CH9]	青色	0-255	
[CH10]	品红	0-255	
[CH11]	黄色	0-255	
[CH12]	色温	0-255	
[CH13]	显指	0-127	无
		128-255	切入显指
[CH14]	图盘	0-9	白光
		10-19	图案1
		20-29	图案2
		30-39	图案3

		40-49	图案4
		50-59	图案5
		60-69	图案6
		70-79	图案7
		80-89	图案8
		90-99	图案9
		100-109	图案10
		110-114	由慢到快抖动图案1
		115-119	由慢到快抖动图案2
		120-124	由慢到快抖动图案3
		125-129	由慢到快抖动图案4
		130-134	由慢到快抖动图案5
		135-139	由慢到快抖动图案6
		140-144	由慢到快抖动图案7
		145-149	由慢到快抖动图案8
		150-154	由慢到快抖动图案9
		155-159	由慢到快抖动图案10
		160-205	由快到慢正向流水
		206-207	停止
		208-255	由慢到快反向流水
[CH15]	旋转图盘	0-9	白光
		10-19	图案1
		20-29	图案2
		30-39	图案3
		40-49	图案4
		50-59	图案5
		60-69	图案6
		70-79	由慢到快抖动图案1
		80-89	由慢到快抖动图案2
		90-99	由慢到快抖动图案3
[CH16]	图盘自转	100-109	由慢到快抖动图案4
		110-119	由慢到快抖动图案5
		120-129	由慢到快抖动图案6
		130-205	由快到慢反向流水
		206-209	停止
		210-255	由慢到快正向流水
		0-127	0-360度
[CH17]	效果切入	128-190	由快到慢反向流水
		191-192	停止
		193-255	由慢到快正向流水
		0-9	无
[CH18]	图盘效果	10-255	切入效果
		0-6	无

		7-128	由快到慢正向流水
		129-255	由慢到快反向流水
[CH19]	棱镜1	0-127	无
		128-255	插入棱镜1
[CH20]	棱镜自转	0-127	0-360度
		128-187	由慢到快正向流水
		188-195	停止
		196-255	由慢到快反向流水
[CH21]	雾化1	0-127	无
		128-255	雾化
[CH22]	放大	0-255	由大到小
[CH23]	调焦	0-255	由远到近
[CH24]	调焦微调	0-255	
[CH25]	切片1	0-255	
[CH26]	切片2	0-255	
[CH27]	切片3	0-255	
[CH28]	切片4	0-255	
[CH29]	切片5	0-255	
[CH30]	切片6	0-255	
[CH31]	切片7	0-255	
[CH32]	切片8	0-255	
[CH33]	切片旋转	0-255	
[CH34]	光圈	0-127	由大到小
		128-133	无效果
		134-171	慢到快，小到大
		172-221	慢到快，大到小
		222-255	无效果
[CH35]	效果	0-255	
[CH36]	复位/功能	0-200	无功能
		201-215	头部电机复位
		216-217	无功能
		218-255	复位整灯