

通道表

通道 1	名称	数值	描述
[ CH1 ]	X 轴	0-255	0-540 度
[ CH2 ]	X 轴微调	0-255	0-2 度
[ CH3 ]	Y 轴	0-255	0-270 度
[ CH4 ]	Y 轴微调	0-255	0-1 度
[ CH5 ]	XY 速度	0-255	由快到慢
[ CH6 ]	调光	0-255	0-100%调光
[ CH7 ]	频闪	0-3	关光
		4-99	由慢到快脉冲频闪
		100-149	由慢到快渐开频闪
		150-199	由慢到快渐关频闪
		200-249	由慢到快随机频闪
		250-255	开关
[ CH8 ]	色盘	0-9	白光
		10-19	颜色 1
		20-29	颜色 2
		30-39	颜色 3
		40-49	颜色 4
		50-59	颜色 5
		60-69	颜色 6
		70-79	白光+颜色 1
		80-89	颜色 1+颜色 2
		90-99	颜色 2+颜色 3
		100-109	颜色 3+颜色 4
		110-119	颜色 4+颜色 5
		120-129	颜色 5+颜色 6
		130-139	颜色 6+白光
		140-191	由快到慢反向流水
		192-255	由慢到快正向流水
[ CH9 ]	青色	0-255	
[ CH10 ]	品红	0-255	
[ CH11 ]	黄色	0-255	
[ CH12 ]	色温	0-255	
[ CH13 ]	显指	0-127	无
		128-255	切入显指
[ CH14 ]	图盘	0-9	白光
		10-19	图案 1
		20-29	图案 2
		30-39	图案 3
		40-49	图案 4

		50-59	图案 5
		60-69	图案 6
		70-79	图案 7
		80-89	图案 8
		90-99	图案 9
		100-109	图案 10
		110-114	由慢到快抖动图案 1
		115-119	由慢到快抖动图案 2
		120-124	由慢到快抖动图案 3
		125-129	由慢到快抖动图案 4
		130-134	由慢到快抖动图案 5
		135-139	由慢到快抖动图案 6
		140-144	由慢到快抖动图案 7
		145-149	由慢到快抖动图案 8
		150-154	由慢到快抖动图案 9
		155-159	由慢到快抖动图案 10
		160-205	由快到慢正向流水
		206-207	停止
		208-255	由慢到快反向流水
[ CH15 ]	旋转图盘	0-9	白光
		10-19	图案 1
		20-29	图案 2
		30-39	图案 3
		40-49	图案 4
		50-59	图案 5
		60-69	图案 6
		70-79	由慢到快抖动图案 1
		80-89	由慢到快抖动图案 2
		90-99	由慢到快抖动图案 3
[ CH16 ]	图盘自转	100-109	由慢到快抖动图案 4
		110-119	由慢到快抖动图案 5
		120-129	由慢到快抖动图案 6
		130-205	由快到慢反向流水
		206-209	停止
		210-255	由慢到快正向流水
[ CH17 ]	效果切入	0-127	0-360 度
		128-190	由快到慢反向流水
		191-192	停止
		193-255	由慢到快正向流水
[ CH18 ]	图盘效果	0-9	无
		10-255	切入效果
		0-6	无
		7-128	由快到慢正向流水

		129-255	由慢到快反向流水
[ CH19 ]	棱镜 1	0-127	无
		128-255	插入棱镜 1
[ CH20 ]	棱镜自转	0-127	0-360 度
		128-187	由慢到快正向流水
		188-195	停止
		196-255	由慢到快反向流水
[ CH21 ]	雾化 1	0-127	无
		128-255	雾化
[ CH22 ]	放大	0-255	由大到小
[ CH23 ]	调焦	0-255	由远到近
[ CH24 ]	调焦微调	0-255	
[ CH25 ]	切片 1	0-255	
[ CH26 ]	切片 2	0-255	
[ CH27 ]	切片 3	0-255	
[ CH28 ]	切片 4	0-255	
[ CH29 ]	切片 5	0-255	
[ CH30 ]	切片 6	0-255	
[ CH31 ]	切片 7	0-255	
[ CH32 ]	切片 8	0-255	
[ CH33 ]	切片旋转	0-255	
[ CH34 ]	光圈	0-127	由大到小
		128-133	无效果
		134-171	慢到快，小到大
		172-221	慢到快，大到小
		222-255	无效果
[ CH35 ]	效果	0-255	
[ CH36 ]	复位/功能	0-200	无功能
		201-215	头部电机复位
		216-217	无功能
		218-255	复位整灯